

NÁVOD

Opékač topinek **Professor CZ504B**



*Dodržujte základní zásady bezpečnosti : přečtěte si pozorně tento návod i bezpečnostní pokyny.
Dodržujte všechny provozní a bezpečnostní pokyny. Návod uschovejte pro případné pozdější použití.*

Technické údaje:

220 - 240 V~50 Hz, 1300 W

Důležité bezpečnostní instrukce :

- Tento přístroj je v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami.
- Před připojením spotřebiče do zásuvky si ověřte, zda napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí ve vaší síti. Spotřebič připojte do správně nainstalované a uzemněné zásuvky se zdrojem střídavého napětí. Napájecí vodič i zástrčka musí být úplně suché.
- Zajistěte, aby přístroj stál na rovném a pevném podkladu a v dostatečné vzdálenosti od vody.

- Pokud je přístroj v provozu, nepřenášejte ho ani ho nepřemisťujte.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.

Upozornění: Jestliže dojde k připálení či dokonce ke vzplanutí chleba, povrch spotřebiče může být horký. Nikdy se jej v tomto případě nedotýkejte!

Uvědomte si, že kryt spotřebiče se může v průběhu použití velmi zahřát, zvláště v oblasti opékacího prostoru. Buďte proto opatrní, abyste se nespálili. Dotýkejte se pouze ovládacích prvků – tj. otočný knoflík, ovládací tlačítka a ovládací páčka.

- Nestrekejte prsty do opékacího prostoru. Nevkládejte kovové předměty jako nůž či vidličku do opékacího prostoru.
- Přístroj, koncovku přívodní šňůry ani přívodní šňůru nikdy neponořujte do vody či jiné tekutiny.
- Nenechávejte nikdy spotřebič bez dozoru během používání.
- Spotřebič vždy odpojte ze zásuvky při čištění, údržbě a pokud nemíníte přístroj již používat.
- Nepoužívejte nikdy přístroj s poškozenou přívodní šňůrou nebo zástrčkou. Nepoužívejte rovněž porouchaný či jinak poškozený spotřebič.

V případě následujících situací okamžitě vypněte spotřebič ze zásuvky:

- Spotřebič, přívodní šňůra či zásuvka jsou poškozeny
- Spotřebič náhodně upadne či máte podezření na nějakou jinou závadu

V těchto případech musí být z bezpečnostních důvodů přístroj předán do nejbližšího servisního střediska.

Tento přístroj je určen pouze k použití v domácnosti.

- Nenechávejte přívodní šňůru volně viset, aby z nepozornosti nedošlo k pádu přístroje na zem. Přívodní šňůru neomotávejte kolem přístroje.
- Nekladte přívodní šňůru přes ostré hrany. Chraňte šňůru před horkem a olejem.
- Nepokládejte spotřebič ani přívodní šňůru na horký povrch nebo blízko horkých předmětů.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní šňůru. Nevytahujte zástrčku ze zásuvky vlhkými rukama.

Důležité upozornění! Pokud jste nuceni použít prodlužovací šňůru

- a) z bezpečnostních důvodů zkontrolujte, zda použitá prodlužovací šňůra umožňuje napojení na přístroj s uvedeným elektrickým výkonem
- b) prodlužovací šňůra musí mít zemnicí vodič
- c) prodlužovací šňůra nesmí být ponechána na dosah dětí

- Nepokládejte spotřebič na nebo blízko následujících zařízení: plynové vařiče, elektrotepelná zařízení, horké povrchy, ostatní elektrické spotřebiče a zdroje tepla.
- Při připojování přístroje k elektrické síti a při odpojování se sítě musí být ovládací páčka opékače v horní poloze.
- Do přístroje nesmí být vkládány příliš silné krajice chleba (nebezpečí požáru) ani kovové předměty (nebezpečí zkratu a poškození). Do přístroje nesmí být vkládán papír, kartón, předměty z plastů ani jiné hořlavé předměty.
- Chléb může začít hořet. Z tohoto důvodu zajistíte dostatečnou vzdálenost spotřebiče od stěn, záclon, závěsů a jiných hořlavých materiálů.
- Před zapnutím přístroje se přesvědčete, zda se krajice toustového chleba nezablokovaly či nevzpřičily v opékacím prostoru. Jestliže se tak stalo, odpojte spotřebič ze zásuvky, nechte jej vychladnout a vyjměte vzpřícený či poškozený chléb. Nikdy nepoužívejte vidličku ani jiný kovový předmět. Dbejte na to, abyste nepoškodili topná vlákna.
- Tento přístroj je určen výhradně k použití v domácnosti, v žádném případě není vhodný k intenzivnímu profesionálnímu využívání nebo k jiným účelům, které nejsou v souladu s tímto návodem k použití. Nesprávné používání či neoprávněné opravy mohou způsobit poškození spotřebiče a znamenají riziko úrazu. V případě nedodržení bezpečnostních instrukcí či nesprávného zacházení se spotřebičem, dovoze neodpovídá za případné škody. V tomto případě rovněž nemůže být uplatněna záruka.
- Nepoužívejte přístroj k vytápění místnosti. Nezakrývejte opékací prostor během pečení.
- Nepokoušejte se sami opravovat spotřebič, zástrčku nebo přívodní šňůru. Přenechte to kvalifikovanému opraváři.
- Spotřebič je konstruován pouze k použití v uzavřených prostorách. Nepoužívejte spotřebič pod širým nebem.
- Používejte přístroj pouze ve vodorovné poloze (opékacím prostorem směrem kolmo vzhůru).
- Neopékejte tousty zabalené v hliníkové folii.
- Nikdy nevkládejte chléb do opékacího otvoru přímo. Vždy použijte ovládací páčku. Zabráníte tak přehřívání.
- Neumísťujte na spotřebič žádné předměty.
- Nepokoušejte se vyjmout chléb, je-li přístroj v provozu.
- Před čištěním nebo uskladněním nechte přístroj úplně vychladnout.

Popis topinkovače:

1. Ovládací páčka.
2. Tlačítko STOP slouží k okamžitému přerušení provozu opékače.
3. Nastavení stupně zhnědnutí.
4. Opékačí prostor – sem se vkládají krajíce toustů k opékání.
5. Miska na drobků. Slouží k zachytávání drobků. Lze ji vysunout a vysypat zbytky pečiva a drobků.



Doporučení: Před prvním použitím doporučujeme zapnout několikrát spotřebič bez chleba na střední stupeň zhnědnutí zasunutím ovládací páčky. Tím se vypálí a odstraní ochranný film topného tělesa. V průběhu tohoto vypalování může spotřebič kouřit. Po prvním cyklu (bez pečiva, před opětovným použitím) nechte spotřebič přirozeně vychladnout.

Jak používat topinkovač

- 1) Ujistěte se, že je zasunuta miska na drobků 5.
- 2) Zapojte přívodní šňůru do el. zásuvky.
- 3) Nastavte stupnici zhnědnutí na požadovaný stupeň pomocí knoflíku 3 na ovládacím panelu.
Poznámka:
 - a) Barva zhnědnutí je tmavší, při jednom vloženém krajici, než při vložených dvou krajících, při stejném nastaveném stupni.
 - b) Jestliže opékáme více krajíců za sebou, barva zhnědnutí následujících krajíců je tmavší, než těch prvních, při stejném nastaveném stupni.
- 4) Vložte pečivo do opékačího prostoru (šířka krajice nesmí být větší než 15 mm, jinak nelze pečivo zasunout nebo se může v opékači zablokovat). Ovládací páčka musí být v horní poloze. Stlačte ovládací páčku (1) směrem dolů až na doraz. Opékač toustů začne opékat. Poznámka : Ovládací páčku nelze zasunout, není-li přístroj zapojen do el. sítě.
- 5) Jakmile je dosaženo nastavené barvy, opékačí cyklus je dokončen, dojde k odblokování ovládací páčky, provoz přístroje se přeruší a krajice jsou automaticky vysunuty. Opékání můžete kdykoliv sami přerušit stisknutím tlačítka STOP.
- 6) Během opékání toustů můžete sledovat barvu krajíců a je-li již uspokojivá, tlačítkem STOP můžete předčasně přerušit opékání.

Upozornění:

- Jestliže se z opékače začne kouřit (kromě prvního použití), přerušete provoz pomocí tlačítka STOP a přístroj se okamžitě vypne. Nechte ho vychladnout a vyjměte krajice.
- Před vložením prvního krajice odstraňte všechny případné ochranné obaly.
- Neopékejte chléb či tousty s lehkou tavicími se potravinami jako máslo sýry apod.
- Nikdy se nepokoušejte vyjmout zaseklý chléb bez odpojení přístroje od sítě. Při jeho vyjímání nepoškodte vnitřní mechanismus ani topná tělesa.

Čištění

- Před čištěním se ujistěte, že jste odpojili spotřebič ze zásuvky a nechali jej vychladnout
- Uvolněte z opékačího prostoru a mřížek (4) připečené drobků (bez naklání topinkovače) a nechte je spadnout na misku (5). Vysuňte misku (5) vysypte drobků a vyčistěte ji. Misku zasuňte zpět.
- Povrch topinkovače čistěte jemným a vlhkým hadříkem. Pak jej utřete do sucha. Nikdy nepoužívejte k čištění drátěnku, brusné materiály nebo ředidla. Nemyjte topinkovač v myčce na nádobí !

Údržba

- Nepokoušejte se sami opravovat spotřebič, zástrčku nebo přívodní šňůru. Přenechte to kvalifikovanému opraváři. Máte-li jakýkoliv problém s Vaším přístrojem, obraťte se na svého prodejce nebo na dovozce, který zajistí opravu či výměnu.



ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (z domácnosti), baterií

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa, v Zákonu o odpadech příslušné země, v ČR č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále rovněž na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkách www.elektrowin.cz a www.asekol.cz (likvidace elektroodpadu), www.ecobat.cz (likvidace baterií). Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie se klasifikují jako nebezpečný odpad a vzhledem k jejich škodlivému vlivu na životní prostředí se v žádném případě se nesmí mísit s komunálním odpadem. Baterie odevzdejte v prodejně, kde jste je zakoupili, nebo ve sběrném dvoře v místě Vašeho trvalého bydliště. Zpětný odběr od spotřebitelů je bez nároku na úplatu za tento odběr.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Jestliže jste se rozhodli zakoupit některý výrobek z oblasti drobných kuchyňských spotřebičů, péče o tělo nebo spotřební elektroniky, dovolujeme si Vás upozornit na několik skutečností.

- Při vybirání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci.
- Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte.
- Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců.
- Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu.

Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu **24 měsíců** od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu.

Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna.

V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na celostátního nositele servisu, firmu Interservis Liberec s r.o. Při reklamaci je potřeba doložit doklad o koupi výrobku.

V případě nerespektování těchto zásad nemůžeme uznat případnou reklamaci.

Servis: Interservis Liberec s r.o.,
28.října 41, 460 07 Liberec 7,
www.inter-servis.cz, tel.: 482771547

NÁVOD

Elektrický hriankovač **Professor CZ504B**



*Dodržiňte základné zásady bezpečnosti: prečítajte si pozorne tento návod aj bezpečnostné pokyny.
Dodržiňte všetky prevádzkové a bezpečnostné pokyny. Návod uschovajte pre prípadné neskoršie použitie.*

Technické údaje:

220 - 240 V~50 Hz, 1300 W

Dôležité bezpečnostné inštrukcie:

- Tento prístroj je v súlade s platnými technickými a bezpečnostnými predpismi a normami.
- Pred pripojením spotrebiča do zásuvky si overte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu vo vašej sieti. Spotrebič pripojte do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky so zdrojom striedavého napätia. Napájaci vodič aj zástrčka musia byť úplne suché.
- Zaisťujte, aby prístroj stál na rovnom a pevnom podklade a v dostatočnej vzdialenosti od vody.

- Pokiaľ je prístroj v prevádzke, neprenášajte ho ani ho nepremiestňujte.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúsenosti a znalosti, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumie prípadným nebezpečenstvom. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.

Upozornenie: Ak dôjde k pripáleniu či dokonca ku vzplanutiu chleba, povrch spotrebiča môže byť horúci. Nikdy sa ho v tomto prípade nedotýkajte!

Uvedomte si, že kryt spotrebiča sa môže v priebehu použitia veľmi zahriať, zvlášť v oblasti opekacieho priestoru. Buďte preto opatrní, aby ste sa nespálili. Dotýkajte sa iba ovládacích prvkov - tj otočný gombík, ovládacie tlačidlá a ovládacia páčka.

- Nestrkajte prsty do opekacieho priestoru. Nevkladajte kovové predmety ako nôž či vidličku do opekacieho priestoru.
- Prístroj, koncovku prívodnej šnúry ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Nenechávajte nikdy spotrebič bez dozoru počas používania.
- Spotrebič vždy odpojte zo zásuvky pri čistení, údržbe a ak nemienite prístroj už používať.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou. Nepoužívajte tiež pokazený či inak poškodený spotrebič.

V prípade nasledujúcich situácií okamžite vypnite spotrebič zo zásuvky:

- Spotrebič, prívodná šnúra či zásuvka sú poškodené
- Spotrebič náhodne spadne či máte podozrenie na nejakú inú poruchu

V týchto prípadoch musí byť z bezpečnostných dôvodov prístroj odovzdaný do najbližšieho servisného strediska.

Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti.

- Nenechávajte prívodnú šnúru voľne visieť, aby z nepozornosti nedošlo k pádu prístroja na zem. Prívodnú šnúru neomotávajte okolo prístroja.
- Nekladte prívodný kábel cez ostré hrany. Chránite šnúru pred teplom a olejom.
- Nekladte spotrebič ani prívodnú šnúru na horúci povrch alebo blízko horúcich predmetov.
- Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahom za prívodnú šnúru. Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky vlhkými rukami.

Dôležité upozornenie! Ak ste nútení použiť predlžovaciu šnúru:

- a) z bezpečnostných dôvodov skontrolujte, či použitá predlžovacia šnúra umožňuje napojenie na prístroj s uvedeným elektrickým výkonom
- b) predlžovacia šnúra musí mať uzemňovací vodič
- c) predlžovací šnúra nesmie byť ponechaná na dosah detí

- Nekladte spotrebič na alebo blízko nasledujúcich zariadení: plynové variče, elektrotepelné zariadenia, horúce povrchy, ostatné elektrické spotrebiče a zdroje tepla.
- Pri pripájaní prístroja k elektrickej sieti a pri odpájaní zo siete musí byť ovládacia páčka hriankovača v hornej polohe.
- Do prístroja nesmie byť vkladané príliš silné krajce chleba (nebezpečenstvo požiaru) ani kovové predmety (nebezpečenstvo skratu a poškodenia). Do prístroja nesmie byť vkladány papier, kartón, predmety z plastov ani iné horľavé predmety.
- Chlieb môže začať horieť. Z tohto dôvodu zaistíte dostatočnú vzdialenosť spotrebiča od stien, záclon, závesov a iných horľavých materiálov.
- Pred zapnutím prístroja sa presvedčte, či sa krajce hriankového chleba nezablokovali či nevzpriečili v opekacím priestore. Ak sa tak stalo, odpojte spotrebič zo zásuvky, nechajte ho vychladnúť a vyberte vzpričený či poškodený chlieb. Nikdy nepoužívajte vidličku ani iný kovový predmet. Dbajte na to, aby ste nepoškodili vykurovaciu vlákna.
- Tento prístroj je určený výhradne na použitie v domácnosti, v žiadnom prípade nie je vhodný k intenzívnemu profesionálnemu využívaniu alebo k iné účely, ktoré nie sú v súlade s týmto návodom na použitie. Nesprávne používanie či neoprávnené opravy môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča a znamenajú riziko úrazu. V prípade nedodržania bezpečnostných inštrukcií či nesprávneho zaobchádzania so spotrebičom, dovozca nezodpovedá za prípadné škody. V tomto prípade tiež nemôže byť uplatnená záruka.
- Nepoužívajte prístroj na vykurovanie miestnosti. Nezakrývajte opekacie priestor počas pečenia.
- Nepokúšajte sa sami opravovať spotrebič, zástrčku alebo prívodnú šnúru. Prenehajte to kvalifikovanému opravárovi.
- Spotrebič je konštruovaný iba na použitie v uzavretých priestoroch. Nepoužívajte spotrebič pod šírým nebom.
- Používajte prístroj iba vo vodorovnej polohe (opekacím priestorom smerom kolmo hore).
 - Neopekajte toasty zabalené v hliníkovej fólii.
- Nikdy nekladajte chlieb do opekacieho otvoru priamo. Vždy použite ovládacia páčka. Zabráňte tak prehrievaniu.
- Neumiestňujte na spotrebič žiadne predmety.
- Nepokúšajte sa vybrať chlieb, keď je prístroj v prevádzke.
- Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

Popis hriankovača:

1. Ovládací páčka - používa sa na vkladanie pečiva do opekacieho priestoru a zapnutie hriankovača.
2. Tlačidlo STOP slúži na okamžité prerušenie prevádzky hriankovača.
3. Nastavenie stupňa zhnednutia.
4. Pracovný priestor - sem sa vkladajú krajce toastov k opekaniu.
5. Miska na omrvinky. Slúži na zachytávanie omrvínok. Možno ju vysunúť a vysypať zvyšky pečiva a omrvínok.



Doporučenie: Pred prvým použitím odporúčame zapnúť niekoľkokrát spotrebič bez chleba na stredný stupeň zhnednutia zasunutím ovládacej páčky. Tým sa vypálí a odstráni ochranný film vykurovacieho telesa. V priebehu tohto vypaľovania môže spotrebič dymiť. Po prvom cykle (bez pečiva, pred opätovným použitím) nechajte spotrebič prirodzene vychladnúť.

Ako používať hriankovač

- 1) Uistite sa, že je zasunutá miska na omrvinky 5.
- 2) Zapojte prívodnú šnúru do el. zásuvky ..
- 3) Nastavte stupnicu zhnednutia na požadovaný stupeň pomocou gombíka 3 na ovládacom paneli.

Poznámka:

- a) Farba zhnednutia je tmavšia, pri jednom vloženom krajci, než pri vložených dvoch krajcoch, pri rovnako nastavenom stupni.
 - b) Ak opekáme viac krajcov za sebou, farba zhnednutia nasledujúcich krajcov je tmavšia, než tých prvých, pri rovnako nastavenom stupni.
- 4) Vložte pečivo do opekacieho priestoru (šírka krajca nesmie byť väčšia ako 15 mm, inak nie je možné pečivo zasunúť alebo sa môže v opekači zablokovať). Ovládací páčka musí byť v hornej polohe. Stlačte ovládaciu páčku (1) smerom dole až na doraz. Opekač toastov začne opekať. Poznámka: Ovládací páčka sa nedá zasunúť, ak nie je prístroj zapojený do el. siete.
 - 5) Po dosiahnutí nastavenej farby, je opekací cyklus dokončený, dôjde k odblokovaniu ovládacej páčky, prevádzka prístroja sa preruší a krajce sú automaticky vysunuté. Opekani môžete kedykoľvek sami prerušiť stlačením tlačidla STOP.
 - 6) Počas opekania toastov môžete sledovať farbu krajcov a ak je už uspokojivá, tlačidlom STOP môžete predčasne prerušiť opekanie.

Upozornenie:

- Ak sa z opekača začne dymiť (okrem prvého použitia), prerušte prevádzku pomocou tlačidla STOP a prístroj sa okamžite vypne. Nechajte ho vychladnúť a vyberte krajce.
- Pred vložením prvého krajca odstráňte všetky prípadné ochranné obaly.
- Neopekajte chlieb či toasty s ľahko taviacimi sa potravinami ako maslo, syry a pod.
- Nikdy sa nepokúšajte vybrať zaseknutý chlieb bez odpojenia prístroja od siete. Pri jeho vyberaní nepoškodíte vnútorný mechanizmus ani vykurovacie telesá.

Čistenie

- Pred čistením sa uistite, že ste odpojili spotrebič zo zásuvky a nechali ho vychladnúť
- Uvoľnite z opekacieho priestoru a mriežok (4) pripečené omrvinky (bez nakláňania hriankovača) a nechajte ich spadnúť na misku (5). Vysuňte misku (5) vysypete omrvinky a vyčistíte ju. Misku zasunite späť.
- Povrch hriankovača čistite jemnou a vlhkou handričkou. Potom ho utrite do sucha. Nikdy nepoužívajte na čistenie drôtenku, brúsne materiály alebo riedidlá. Neumývajte hriankovač v umývačke riadu!

Údržba

- Nepokúšajte sa sami opravovať spotrebič, zástrčku alebo prívodnú šnúru. Prenechajte to kvalifikovanému opravárovi. Ak máte akýkoľvek problém s Vaším prístrojom, obráťte sa na svojho predajcu alebo na dovozcu, ktorý zaistí opravu či výmenu.



Spätňý odber elektroodpadu

Informácie pre používateľa ohľadom likvidácie elektrických a elektronických zariadení (z domácností)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, v Zákone o odpadoch príslušnej zeme, v ČR č. 185/2001 Sb. v platnom znení. Ďalej rovnako na www.zasobovani.cz/odber a na internetových stránkach www.slovmas.sk (likvidácia elektroodpadu).

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Vyhlasenie o záruke

Ďakujeme Vám za dôveru v tento výrobok. Veríme, že s ním budete maximálne spokojní. Ak ste sa rozhodli zakúpiť si niektorý výrobok z oblasti drobných kuchynských spotrebičov, starostlivosti o telo alebo spotrebnej elektroniky, dovoľujeme si Vás upozorniť na niekoľko skutočností.

- Pri výbere prístroja starostlivo zvažte, aké funkcie od prístroja požadujete. Ak Vám nebude výrobok v budúcnosti vyhovovať, nie je táto skutočnosť dôvodom na reklamáciu.
- Pred prvým použitím si pozorne prečítajte priložený návod a dôsledne ho dodržiavajte.
- Všetky výrobky slúžia na použitie v domácnosti. Pre profesionálne použitie sú určené výrobky špecializovaných výrobcov.
- Všetky doklady o zakúpení a o prípadných opravách Vášho výrobku odporúčame uschovať po dobu 3 rokov pre poskytnutie maximálne kvalitného záručného a pozáručného servisu.

Na tento domáci spotrebič poskytujeme záruku na bezchybnú funkciu po dobu **24 mesiacov** od dátumu zakúpenia výrobku spotrebiteľom. Záruka sa vzťahuje na závady spôsobené chybou výroby alebo chybou materiálu.

Záruka je možné uplatňovať u organizácie, u ktorej bol výrobok zakúpený. Záruka je neplatná, ak je závada spôsobená mechanickým poškodením (napr. pri preprave), nesprávnym používaním alebo používaním v rozpore s návodom na obsluhu, neodvratnou udalosťou (napr. živelná pohroma), ak bol výrobok pripojený na iné sieťové napätie, než pre ktoré je určený, a tiež v prípade úprav alebo opráv vykonaných osobami, ktoré na tento zákrok nemajú oprávnenie. Výrobky sú určené pre použitie v domácnosti. Pri použití iným spôsobom nemôže byť záruka uplatnená.

V prípade poruchy sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili, alebo na celoštátneho nositeľa servisu. Pri reklamácii odporúčame doložiť doklad o kúpi výrobku.

V prípade nerespektovania týchto zásad nemôžeme uznať prípadnú reklamáciu.

Zodpovedný zástupca pre Slovensko: TV - AV Elektronik, s. r. o., P. O. Hviezdoslava 9
010 01 Žilina, Tel.: 041 562 606 1,
E-mail: greschner@tvav.sk Web: www.tvav.sk