

# MANUÁL K OBSLUZE

## ELEKTRICKÁ DEČKA 20050063



**Před prvním použitím si pečlivě přečtěte pokyny a postupujte podle pokynů. Návod poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud hodiny někomu darujete nebo zapůjčíte, vždy mu je předejte včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční využití**

### VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Používejte ohřívací příkrývku pouze jako tepelné lůžko. Nedoporučuje se používat u futonových lůžek nebo podobných systémů postelí.
- Tato příkrývka není určena pro nastavitelná lůžka, pokud ji přesto použijete na nastavitelném lůžku, zkontrolujte, zda pokrývka nesklouzla a zda není zachycen napájecí kabel.
- Ujistěte se, že topná plocha na každé straně lůžka nevyčnívá / visí přes matraci a že upevnění pro matraci je vhodné a dostačující.
- Přístroj není určen pro děti nebo slabou osobu bez dohledu. Používejte pouze pro lidi, ne pro zvířata.
- Při používání spotřebiče dětmi je nutné mít děti pod dozorem a ujistit se, že si se zařízením nehrají.
- Při dlouhodobém používání na nejvyšší stupeň, může takové používání trvale vést k popálení kůže.
- Nepropichujte jehlami nebo podobnými špičatými předměty.
- Udržujte řídicí jednotku mimo otevřená okna.
- Nepoužívejte spínací špendlíky nebo podobně - mohou poškodit napájecí zdroj.
- Připojte zařízení pouze k zásuvkám určeným pro tento výkon.
- Dodávaný kabel a řídicí jednotka musí vyčnívat co nejdále od lůžka.
- Nepoužívejte elektrickou příkrývku ve vlhkém nebo mokřém stavu.

- Po použití odpojte napájecí kabel.
- Elektrická příkrývka může být použita pouze v plně rozloženém stavu, aby nedošlo k přehřátí.
- Při použití elektrické příkrývky by se nemělo odebírat ložní prádlo. Neumísťujte žádné těžké předměty, např. ve složeném stavu nebo v kufru na elektrickou dečku.
- Nepokládejte elektrickou příkrývku pod pohovkové polštáře nebo polstrování.
- Osoby, které trpí pomočováním, by neměly používat elektrickou pokrývku.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality nebo vady, okamžitě přestaňte elektrickou dečku používat a kontaktujte výrobce.
- Topná příkrývka by měla být pravidelně kontrolována, zda nejeví na obou stranách známky opotřebení, stejně tak řídicí jednotka a kabel.
- Doporučujeme dodržovat pokyny pro malé znečištění.
- Elektrická příkrývka nesmí být použita na vodním lůžku.
- Pokud změníte nastavení řídicí jednotky, na ovládacím panelu se zobrazí modrý blesk. TO NENÍ NEBEZPEČNÉ, to jsou jen měděné části, které se dotýkají.
- Doporučuje se, aby elektrická pokrývka byla po 3 letech používání zkontrolována kvalifikovanou osobou.
- Při skládání pro uskladnění (nebo rolování) ohřívací pokrývku složte správně, aniž byste vytvořili ostré ohyby na ohřívacích elementech.
- Vyhněte se vytvoření záhybů při stlačení ohřívací dečky.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

## NÁVOD K POUŽITÍ

- Umístěte elektrickou příkrývku přímo na matraci, napájecí kabel v blízkosti konce polštáře. Používáte-li chránič matrace, umístěte jej na elektrickou pokrývku.
- Ujistěte se, že elektrická dečka přesně sedí na matraci.
- Velikost ohřívací pokrývky je navržena tak, aby udržovala celý povrch lůžka v teple. Elektrická dečka by neměla být zasunuta do drážky.
- Pokud jste bezpečně upevnili ohřívací příkrývku s gumovými pásy, zapojte zástrčku do zásuvky a zapněte ohřívací příkrývku. Kabel a spínač musí být umístěny mimo lůžko. Chraňte kabel a zástrčku před otevřenými okny a vlhkostí.
- Doporučujeme nastavit přepínač po dobu 15 až 20 minut do polohy "2 nebo 3 a pak ztlumit na "1" nebo úplně vypnout, a to nezávisle na Vaší potřebě.

## DŮLEŽITÉ:

Denně kontrolujte, zda je topná příkrývka rovnoměrně, úplně roztažená a zda bezpečně leží na matraci předtím než ji zapnete. Pokud tak neučiníte, může dojít k jejímu přehřátí.

## POZNÁMKA:

Ve vnitřku pokrývky se nenacházejí žádné prvky vyžadující údržbu. Neoprávněné úpravy zruší záruku. Pro opravy nebo výměnu v rámci záruky se obraťte na výrobce. Toto zařízení není určeno pro průmyslové nebo obchodní účely, ale pouze pro domácí použití.

## JAK ČISTIT OHŘÍVACÍ DEČKU:

- 1.) Před čištěním spotřebiče odpojte spotřebič a nechte ho vychladnout po dobu nejméně 10 minut.
- 2.) Elektrická dečka je vybavena odpojitelným kabelem. Odpojte konektor a odstraňte kabel pro přenos tepla.
- 3.) Elektrickou dečku lze čistit mírným praním v pračce při 30 ° nebo jemně přeprat v ruce. Nejlepší je umístit elektrickou dečku do vany s vlažnou vodou a malým množstvím jemného pracího prostředku a jemně ji namočit a vymačkat.
- 4.) Několikrát vypláchněte dečku, abyste odstranili všechny zbytky mycího prostředku.
- 5.) Rozprostřete elektrickou dečku na rovném povrchu a nechte vysušit.
- 6.) Příklad nepoužívejte, dokud není zcela suchý.
- 7.) Udržujte tepelné lůžko rozložené na čistém, suchém místě bez dalších podpěr.

## POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ:

Toto zařízení nesmí být likvidováno s domácím odpadem. Každý spotřebitel je povinen zlikvidovat veškerá elektrická nebo elektronická zařízení, ať už obsahují či neobsahují znečišťující látky, ve sběrném místě v jeho městě nebo v obchodě, aby bylo možné je likvidovat ekologicky. obraťte se na místního úřadu nebo prodejce ohledně případné likvidace.

## VAROVÁNÍ:

Pokud je síťový kabel poškozen, musí být zlikvidován. Zajistěte, aby se obalové fólie nedostaly do rukou dětí. Existuje nebezpečí udušení!