

Manuál k terakotovej mise, krbu

Postavte pec na **rovné, ploché, žiaruvzdorné a tepelne odolné miesto**.

Odstráňte horľavé materiály z dosahu pece. Pec je **veľmi horúca!**

Je nutné, aby bola dodržaná bezpečná vzdialenosť pece od okolitých predmetov (objektov) **minimálne jeden meter** vo všetkých smeroch. **Nad pecou** musí byť zaistený bezpečný voľný priestor **minimálne dva metre od najvyššieho bodu pece**.

Dôležité:

Vypaľovanie

Pre vypaľovanie pece z hlíny je dôležité bezpodmienečne dodržiavať nižšie uvedený postup:

1. Pec nemožno ihneď užívať pre plnú prevádzku
 2. Pred prvým vypaľovaním pece je potreba pokryť spodnú časť pece pieskom. Vytvorte si gule z papiera a nechajte ich ľahko horieť tak, aby sa pec zahriala. Potom nechajte pec samovoľne vychladnúť a vyberte z pece piesok.
 3. Pred druhým vypaľovaním vložte opäť piesok do pece a opakujte podľa kroku 2, ale s trochou drevených triesok, tak aby boli utesnené všetky póry.
 4. Pri treťom vypaľovaní môžete pec nechať horieť dlhšie. Pri tomto kroku sa môže pec viac ohriať.
- Opäť aj tu je nutné po vypaľovaní nechať pec opäť vychladnúť.
5. Teraz je pec pripravená pre správne použitie.

Prosím nikdy nepoužívajte kvapalné palivá a podpaľovače, pretože príliš rýchly ohrev pece môže spôsobiť vážne poškodenie pece.

Pre uvedené práce vždy používajte ochranné rukavice!