











Nízká televizní komoda











Gratulujeme k zakoupení televizní komody od naší společnosti. Aby Vám komoda dlouho přinášela radost a splnila Vaše očekávání, prostudujte si prosím před používáním následující návod, který poté pečlivě uschovejte pro možnost pozdějšího nahlédnutí. Pokud komodu někomu půjčíte nebo darujete, vždy mu ji předejte včetně tohoto návodu. Produkt není určen pro komerční použití.

- Vždy komodu sestavujte podle návodu, abyste zajistili, že bude vždy správně fungovat.
- Doporučujeme, aby komodu montovaly 2 dospělé osoby krok za krokem podle pokynů.
- Pokud při vybalení vykazuje nějaké vady, tak ji nikdy nesestavujte a ihned kontaktujte obchod. Pokud postavíte komodu z vadných dílů může následně dojít k poškození zdraví osob nebo poškození majetku, za které dodavatel nezodpovídá.
- Nedoporučujeme používat vrtačky / akumulátorové šroubováky, protože mohou komodu poškodit. Používejte pouze ruční šroubováky.
- Před montáží nepokládejte na dřevěné desky nebo dřevěné díly žádné těžké předměty.
- Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření nebo dešti. To může urychlit deformaci a změnu barvy nebo způsobit praskání.
- Nepokládejte horké předměty (horké nápoje) přímo na povrch.
- Nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti otevřeného ohně nebo hořlavých chemikálií.
- Komoda by neměla být umístěna ve vlhkých prostorách, aby se zabránilo vzniku plísní.
- Aby nedošlo k poškození povrchu, nepřibližujte k němu ostré předměty a žíravé chemikálie.
- Nestůjte a nesaďte na komodě.
- K údržbě použijte vlhký hadřík.
- Čas od času šrouby zkontrolujte a v případě potřeby je dotáhněte.
- Položka by měla být připevněna ke stěně pomocí dodaných sad proti překlopení.
- Obalové materiály, jako je fólie, sáčky a pěna, uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí.




<p>①</p>  <p>x1</p>	<p>②</p>  <p>x1</p>	<p>③</p>  <p>x2</p>	<p>④</p>  <p>x1</p>
<p>⑤</p>  <p>x1</p>	<p>⑥</p>  <p>x1</p>	<p>⑦</p>  <p>x1</p>	<p>⑧</p>  <p>x2</p>


<p>A</p>  <p>x20</p>	<p>B 8x40mm</p>  <p>x20</p>	<p>C</p>  <p>x4</p>	<p>D 3.5x14mm</p>  <p>x52</p>
<p>E 150mm</p>  <p>x4</p>	<p>F</p>  <p>x4</p>	<p>G</p>  <p>x20</p>	




Ax4 Bx4




Ax8 Bx8



Ax8 Bx8




5



Dx24 Fx4

6



Cx4 Dx28 Ex4

7

